Original	Sustituto	Original	Sustituto
POWER	Power	MENU	Menu / Home
ENTER/PLAY	Play / Slow	UP	Up
PAUSE/STEP	Pause / Step / Freeze	ANGLE	Info / Angle
STOP	Stop / Hold	LEFT	Left
<<	<< / Tune-	ENTER/PLAY	OK
>>	>> / Tune+	RIGHT	Right
SKIP- I<<	I<< / Preset-	CLEAR	Exit / Cancel / Clear
SKIP+ >>I	>>I / Preset+	DOWN	Down
TITLE	Sound / Title	RETURN	Back / Return
AUDIO	Audio / Lang I/II	VOL+	Vol +
SUBTITLE	Subtitle / EQ	VOL-	Vol -
OPEN/CLOSE	Eject / Surround	DISPLAY	Display / Media
PAL/NTSC	Picture / Format	1	1
ZOOM	Zoom / Size	2	2
PROGRAM	TV/Radio /	3	3
SETUP	Setup / OPT /	4	4
GO TO	Text / Goto	5	5

Original	Sustituto	Original	Sustituto
6	TUNER 6 6		
7	AUX - HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0 0		
REPEAT	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
RANDOM	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
SLOW	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /		