# Mandis shop

## Technics RAK-CH201WH

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Ext (VCR) | Shift + 4 |
| Tuner / Band | Shift + 6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| >10 | Guide / EPG / -/-- |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Play CD | Play / Slow |
| Pause CD | Pause / Step / Freeze |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Stop CD | Stop / Hold |
| CD | Shift + 3 |
| << Deck 1/2 | << / Tune- |
| >> Deck 1/2 | >> / Tune+ |
| Program | TV/ Radio / |
| Cancel | Exit / Cancel / Clear |
| < Deck 1/2 | Left |
| Stop Deck 1/2 | OK |
| > Deck 1/2 | Right |
| Deck 1/2 | Shift + 5 |
| Center- | Down |
| Center+ | Up |
| Surround- | CH- / Page- |
| Surround+ | CH+ / Page+ |
| ProLogic | Audio / Lang I/II |
| L Balance | I << / Preset- |
| Balance R | >>I / Preset+ |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Muting -20 db | Mute / Dimmer | | |
| Volume- | Vol - | | |
| Volume+ | Vol + | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |