Original		Sustituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
0	0	0	0
PIP	PIP	SETUP	Setup / OPT /
	Timer	SLEEP	Sleep / Timer
	Format	PICTURE	Picture / Format
DISP	Disp	DISPLAY	Display / Media
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
	△▽	SMART	Smart / List
MENU	Menu	MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear
P+	Up / P+		Up
P+	Up / P+	CH PAGE	CH+ / Page+
V–	Left / V-		Left
V–	Left / V-	VOL	Vol -
OK	OK	OK	OK
V+	Right / V+	VOL	Vol +
V+	Right / V+		Right
P–	Down / P-	CH PAGE	CH- / Page-
P–	Down / P-		Down
INPUT	Input	AV INPUT	AV / Input / RDS
	Text	TEXT	Text / Goto
	Red / Picture	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	Red / Picture	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Sound	Sound / Title		
Blue / Sound	Blue / Prime Video / Random		
<< / -/00	<< / Tune-		
Play/Pause / Tex Reveal	Play / Slow		
Play/Pause / Tex Reveal	Pause / Step / Freeze		
>> / +/00	>> / Tune+		
I<<	I<< / Preset-		
Stop	Stop / Hold		
>>I	>>I / Preset+		
Rec / Text Cance	Rec / Rec Mode		