Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/ CLOSE	Open/ Close	SURROUND	Eject / Surround
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
V-MODE	V- Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
A-MODE	A- Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
0/10	0/ 10	HDMI - SAT 0	0
TITLE	Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A- B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Sustituto	Original	Sustituto
I <<	I << / Preset-		
>>	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		
>>I	>>I / Preset+		
Vol +	Vol +		
Key+	CH+ / Page+		
Virtual	Shift + Display / Media		
OSD	Display / Media		
Vol -	Vol -		
Key-	CH- / Page-		
Nothing	Shift + Setup / OPT / Tools		
Zoom	Zoom / Size		
Mute	Mute / Dimmer		
L/R/ST	Smart / List		
Tone	Exit / Cancel / Clear		
S. Effect	AV / Input / RDS		