| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| Power | | Power | |
| Input | | AV / Input / RDS | |
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| Lang | | Audio / Lang I/II | |
| 0 | | 0 | |
| TXT | | Text / Goto | |
| V+ | | Vol+ | |
| Mute | | Mute / Dimmer | |
| P+ | | CH+ / Page+ | |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| V- | | Vol- | |
| Home | | Menu / Home | |
| P- | | CH- / Page- | |
| [G] | | Guide / EPG / -/-- | |
| i | | Info / Angle | |
| Up | | Up | |
| Left | | Left | |
| OK | | OK | |
| Right | | Right | |
| Back | | Back / Return | |
| Down | | Down | |
| Exit | | Exit / Cancel / Clear | |
| Netflix | | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| YouTube | | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| prime video | | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime |
| Rakuten Tv | | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| twitch | | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / Repeat |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | ☼1 | SETUP | Setup / OPT / |
| | Red | NETFLIX | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video | Blue / Prime Video / Random |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |