Mandis shop

Telefunken DPF9321

Original		Sustituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Zoom+	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ROTATE	Rotate	RETURN BACK	Back / Return
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol+	+ VOL	Vol+
	Vol-	VOL −	Vol-
COPY/DEL	Copy/Del	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
ENTER	Enter	OK	OK
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SLIDE SHOW	Slide Show	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Sustituto

https://mandisremotes.com/es/Telefunken/1066422-91049-mando-de-sustitucion-para-Telefunken-Digital-Picture-Frame-DPF9321.html