Mandis shop

LG AKB75595312

Original		Sustituto	
	Power		Power
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
F	F	HOME MENU	Menu / Home
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING -	I<</Tuning-	PRESET-	I<< / Preset-
MEMORY	Play	SLOW	Play / Slow
MEMORY	Pause/Memory	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TUNING +	>>I/Tuning+	PRESET+	>>I / Preset+
SOUND EFFECT	Sound Effect	TITLE SOUND	Sound / Title
	Equalizer	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AV SYNC	AV Sync	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INFO /RDS	Info/RDS	ANGLE INFO	Info / Angle
AUTO VOL	Auto Vol	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUTO POWER	Auto Power	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PRESET	Preset	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DELETE	Delete	RETURN BACK	Back / Return

Original		Sustituto	
PTY	PTY	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /

https://mandis.es/es/LG/1065-643-mando-sustitucion-para-LG-AKB75595312.htm