Original	Sustituto	Original	Sustituto
Timer Review	Guide / EPG / -/--	<< Speed	<< / Tune-
Timer VCR	Fav / Marker / PC	>I </Still	Pause / Step / Freeze
Standby	Power	Speed >>	>> / Tune+
Date+	Right	< Previous	I<< / Preset-
Prog. +	CH+ / Page+	> Next	>>I / Preset+
Start +	Shift + Right	Vol - Tv	Vol -
End+	Shift + Up	Vol + Tv	Vol +
Date-	Left	Power Tv	Shift + Power
Prog. -	CH- / Page-	Prog- Tv	Shift + CH- /
Start -	Shift + Left	Prog+ Tv	Shift + CH+ /
End-	Shift + Down	Select	D. Menu / Top
Record/OTR	Rec / Rec Mode	Decoder	Smart / List
OK	OK	Tuner	Shift + 6
Clear	Exit / Cancel / Clear	Up	Up
Tracking	Back / Return	SP/LP	Picture / Format
Stop	Stop / Hold	System	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Monitor	Display / Media

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Down	Down		
Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
Set Clock	HOME MENU Menu / Home		
Cassette	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
1	TV 1 1		
2	DVD 2 2		
3	CD - STB 3 3		
4	VIDEO 4 4		
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
D/W	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
7	AUX - HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
0	HDMI - SAT 0 0		