Original		Sustituto	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
DVB/AV	DVB/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
TV/RADIO	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Original		Sustituto	
CH+	Up / CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH+	Up / CH+		Up
0	0	HDMI-SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOL	Left / Vol -	VOL -	Vol -
VOL	Left / Vol -		Left
OK	OK	OK	OK
VOL	Right / Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Right / Vol +		Right
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH-	Down / CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
CH-	Down / CH-		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
FUNCTION	Red / Function	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
FUNCTION	Red / Function	LIST SMART	Smart / List

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Green / Screen	Green / APP / Repeat		
Green / Screen	Display / Media		
Yellow / Speaker	Sound / Title		
Yellow / Speaker	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Aspect	Blue / Prime Video / Random		
Blue / Aspect	Picture / Format		