Mandis shop

DI G002

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power		
Open/Close	Eject / Surround		
Skip +10 Folder	0		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
>>I	>>I / Preset +		
I <<	I << / Preset -		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		

https://mandisshop.com/es/Digital/1663-240-mando-sustituto-para-Digital-DIG002.html