Mandis shop

RMT-812

Original		Sustituto	
PHOTO	Photo	LIST SMART	Smart / List
ZERO SET MEMORY	Zero Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Start/Stop		Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DATA CODE	Data Code	HOME MENU	Menu / Home
T	T		Up
PLAY	Play Memory	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INDEX	Index Memory	ANGLE INFO	Info / Angle
–	Memory-	VOL –	Vol -
+	Memory+	+ VOL	Vol +
W	W		Down
SEARCH MODE	Search Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original		Sustituto	
	<I<I		Left
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>I I>		Right
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SLOW	Slow I>	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
×2	X2	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUDIO DUB	Audio Dub	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

https://mandis.es/es/Sony/10639836-mando-sustituto-para-Sony-RMT-812-475303.html