Original	Sustituto
Power	Power
TV Power	Shift + Power
TV Vol +	Shift + Vol +
TV Vol +	Vol +
TV CH+	Shift + CH+ /
Drive Select	Text / Goto
TV AV	Shift + AV / Input / RDS
TV Vol -	Shift + Vol -
TV Vol -	Vol -
TV CH-	Shift + CH- /
1	1
2	2
3	3
CH+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6

Original	Sustituto
CH-	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
ShowView	Picture / Format
*/Delete	Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0
Input Select	AV / Input / RDS
Status	Info / Angle
I<< Skip	I<< / Preset-
Skip >>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play / 1.3	Play / Slow
Time Slip	Sleep / Timer

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Prog / Check	TV/ Radio /	Rec	Rec / Rec Mode
Exit	Exit / Cancel / Clear	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Direct Navigator	Smart / List	Ext Link	D. Menu / Top
Left / ◁ I	Left	Direct Tv Rec	Eject / Surround
Up	Up		
Right / I ▷	Right		
Function Menu	Menu / Home		
OK	OK		
Option	Setup / OPT /		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red / Audio	Audio / Lang I/II		
Red / Audio	Red / Netflix / Search		
Green / Displa	Display / Media		
Green / Displa	Green / APP / Repeat		
Yellow / Create Chapter	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ Manual Ski	Blue / Prime Video / Random		