Original		Sustituto	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV/SAT	TV/SAT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
STANDBY	Standby		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SAT LIST	Sat List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV/R	TV/R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
CH/PG	CH-PG+	CH PAGE +	CH+ / Page+
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
CH/PG	CH/PG-	CH PAGE -	CH- / Page-
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL	Vol -	VOL -	Vol -
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AUDIO	Red / Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	Red / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBT	Green / Subt	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SUBT	Green / Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Sustituto		Original	Sustituto
TEXT	Yellow / Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
TEXT	Yellow / Text	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SLEEP	Blue / Sleep	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SLEEP	Blue / Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
OPTION	Option 1	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
OPTION	Option 2	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
PAL/NTSC	Pal / NTSC	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
PAUSE	Pause	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		