Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	Menu video	D.Menu / Top
Mute	Mute / Dimmer	Store	Setup / OPT /
Reveal	Play / Slow	Text	Text / Goto
Update	Pause / Step / Freeze	Input	AV / Input / RDS
Txt Stop	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
Tone-	<< / Tune-	Menu Up	Up
Tone+	>> / Tune+	Info	Info / Angle
Contrast-	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Contrast+	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Color- S.Std	Sound / Title	Menu Right	Right
Menu audio	Audio / Lang I/II	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Subt.List	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Surround	Eject / Surround	Swap	Back / Return
Color+ P.Std	Picture / Format	Volume+	Vol +
Txt Expand	Zoom / Size	Output	Smart / List
Sleep Timer	Sleep / Timer	Chan. Up	CH+ / Page+
Return TV	TV/Radio / Program	Volume-	Vol -

Original	Sustituto
Disp	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Chan. Down	CH PAGE – — CH- / Page-
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD - STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX - HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
0/10	HDMI - SAT 0 — 0
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat

Original	Sustituto
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Tune-	SHIFT + TUNE- ◀◀ — Shift + << /
Tune+	SHIFT + TUNE+ ▶▶ — Shift + >> /
Bright- Sys	SHIFT + PRESET- ⏮ — Shift + I<< / Preset-
Bright+ Mode	SHIFT + PRESET+ ⏭ — Shift + >>I / Preset+
Nicam/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II
Mix Scan	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /
TV/AV	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS
Level L	SHIFT + ◀ — Shift + Left
Aft/Caf	SHIFT + OK — Shift + OK
Level R/Woofer	SHIFT + ▶ — Shift + Right
Back	SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back / Return
Audio+	SHIFT + + VOL — Shift + Vol +
Audio-	SHIFT + VOL – — Shift + Vol -
Display	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media
Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /