Mandis shop

Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
FM/AM	Shift + 6
CD/DVD	Shift + 3
CD/DVD	Shift + 2
Video 1	Shift + 1
Video 2	Shift + 4
Sleep	Sleep / Timer
Preset-	CH- / Page-
Preset-	Shift + I<< / Preset-
Preset+	CH+ / Page+
Preset+	Shift + >>I / Preset+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original	Sustituto
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Volume-	Vol -
Volume+	Vol +
Play	Play / Slow
Pause / Step	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
I<< << / Skip-	I<< / Preset-
>> >>I / Skip+	>>I / Preset+
Prog	TV/Radio /
Repeat	Green / APP / Repeat
Test Tone	Text / Goto
Sound Mode	Sound / Title
By Pass	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Sustituto
Up	Up
Level	Picture / Format
Delay	D. Menu / Top
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Return	Back / Return
Down	Down
Set-Up	Setup / OPT /
Menu	Menu / Home
S-Title	Subtitle / EQ
Angle	Info / Angle
Audio	Audio / Lang I/II
Rev << / Slow/Scaner-	<< / Tune-
Repeat A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Zoom	Zoom / Size

Original	Sustituto
Marker	Fav / Marker / PC
Title	Shift + Sound / Title
Clear	Exit / Cancel / Clear
Search	Red / Netflix / Search
>> Fwd /	>> / Tune+