Original		Sustituto	
digital	Digital	MEDIA DISPLAY	Display / Media
theater modes	Yellow/Theater Modes	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Power		Power
cd	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
dvd	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
stereo	Green/Stereo	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
delay	Blue/Delay	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
dts	Red/Center	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
up	Up		Up
level	Violet/Level	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
tape	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
sat/cab	SAT/CAB	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
tuner	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
video/VCR	Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
–	Left/-		Left
OK	OK	OK	OK
+	Right/+		Right

Original		Sustituto	
pty rep.	PTY	GOTO TEXT	Text / Goto
down	Down		Down
RDS mix	Menu/RDS	HOME MENU	Menu / Home
	Vol +	VOL +	Vol +
pr+	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL –	Vol -
pr–	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original	Sustituto	Original	Sustituto
memo Memo	LIST SMART Smart / List		
0 0	HDMI - SAT 0 0		

Original		Sustituto	
digital	Digital	MEDIA DISPLAY	Display / Media
theater modes	Yellow/Theater Modes	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Power		Power
cd	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
dvd	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
stereo	Green/Stereo	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
delay	Blue/Delay	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
dts	Red/Center	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
up	Up		Up
level	Violet/Level	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
tape	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
sat/cab	SAT/CAB	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
tuner	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
video/vcr	Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
–	Left/-		Left
ok	OK	OK	OK
+	Right/+		Right

Original		Sustituto	
down	Down		Down
RDS mix	Menu/RDS	HOME MENU	Menu / Home
	Vol +	VOL +	Vol +
pr+	PR+/>>I	PRESET+	>>I / Preset+
pr+	PR+/>>I	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL –	Vol -
pr–	PR-/I<<	PRESET-	I<< / Preset-
pr–	PR-/I<<	CH PAGE –	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Sustituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
memo	Memo	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
DISC REC vcr	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
Digital		Display / Media	
Yellow/TheaterMo		Yellow / YouTube / Repeat	
Power		Power	
CD		Shift + 3	
DVD		Shift + 2	
Green/Stereo		Green / APP / Repeat	
Blue/Delay		Blue / Prime Video / Random	
Red/Center		Red / Netflix / Search	
Up		Up	
Violet/Level		Fav / Marker / PC	
Tape		Shift + 5	
SAT/CAB		Shift + 0	
Tuner		Shift + 6	
Video/VCR		Shift + 4	
Left/-		Left	
OK		OK	
Right/+		Right	

Original		Sustituto	
PTY		Text / Goto	
Down		Down	
Menu/RDS		Menu / Home	
Vol +		Vol +	
PR+/ >>I		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
PR-/ I <<		CH- / Page-	
Mute		Mute / Dimmer	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Original		Sustituto	
memo	Memo	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
DISC REC vcr	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
Digital		Display / Media	
Yellow/Theater Modes		Yellow / YouTube / Repeat	
Power		Power	
CD		Shift + 3	
DVD		Shift + 2	
Green/Stereo		Green / APP / Repeat	
Blue/Delay		Blue / Prime Video / Random	
Red/Center		Audio / Lang I/II	
Red/Center		Red / Netflix / Search	
Up		Up	
Violet/Level		Fav / Marker / PC	
Tape		Shift + 5	
SAT/CAB		Shift + 0	
Tuner		Shift + 6	
Video/VCR		Shift + 4	
Left/-		Left	
OK		OK	

Original		Sustituto	
Right/+		Right	
PTY		Text / Goto	
Down		Down	
Menu/RDS		Menu / Home	
Menu/RDS		AV / Input / RDS	
Vol +		Vol +	
PR+/>>I		CH+ / Page+	
PR+/>>I		>>I / Preset+	
Vol -		Vol -	
PR-/I<<		CH- / Page-	
PR-/I<<		I<< / Preset-	
Mute		Mute / Dimmer	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	

Original		Sustituto	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
memo	Memo	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
DISC REC vcr	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Sustituto