Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DVD/USB	PDVD	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DVD/USB	DVD/USB	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Sustituto	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0/10	0/10	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU/PBC	Menu / PBC	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
L/R	L/R	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
▼	Down	▼	Down
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
N/P	N/P	LIST SMART	Smart / List
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Sustituto		Original	Sustituto
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /		
STEP	Step	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
REV	Rev	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
FWD	Fwd	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
PREV	Prev	PRESET- ⏮	I << / Preset-		
NEXT	Next	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		