Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
FM/AM	FM/AM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
TEST TONE	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SUBTITLE	[...]/Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Sustituto	
0	0	HDMI-SAT 0	0
TITLE	Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO/ MO./ST.	Audio/Mo./St.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
XTS pro	XTS Pro	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
LEVEL/ DELAY	Level/Delay	LIST SMART	Smart / List
MENU/LIST	Menu/List	HOME MENU	Menu / Home
PR/PRESET	PR/Preset+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PR/PRESET	Up		Up
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TUN. –	Left/Tun-		Left
MEMORY /ENTER	Memory/Enter	OK	OK
TUN. +	Right/Tun+		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Sustituto	Original	Sustituto
PR/ Preset -	CH- / Page-	CHP ADD	Shift + Fav / Marker / PC
Down	Down	Repeat	Green / APP / Repeat
Return	Back / Return	Repeat A/B	Yellow / YouTube / Repeat
I <</ Skip-	I << / Preset-	Thumbnail	Shift + Guide / EPG / -/--
>>I / Skip+	>>I / Preset+	Timeshift	Info / Angle
Vol +	Vol +	Instant Skip	Guide / EPG / -/--
<</ Scan-	<< / Tune-	Clear	Exit / Cancel / Clear
>>/ Scan+	>> / Tune+	RDS/ Resolution	Shift + AV / Input / RDS
Vol -	Vol -	PTY	D. Menu / Top
Pause/ Step	Pause / Step / Freeze	ShowView	Shift + Smart / List
Play	Play / Slow	Tv/ DVD	TV/ Radio /
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Timer Rec	Sleep / Timer		
Mute	Mute / Dimmer		
Dubbing	Blue / Prime Video / Random		