Mandis shop

RM-DC41

Original		Sustituto	
CONTINUE	Continue Play	GOTO TEXT	Text / Goto
SHUFFLE	Shuffle Play Mod	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PROGRAM	Program Play	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
10	10	HDMI-SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISC 1	Disc1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DISC 2	Disc2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Original		Sustituto	
DISC 3	Disc3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DISC 4	Disc4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DISC 5	Disc5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
DISC SKIP	Disc Skip	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
►	Play	SLOW ►	Play / Slow
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
AMS ⏮	I<< AMS	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
AMS ⏭	AMS >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
+ LINE OUT LEVEL	Line Out Level +	+ VOL	Vol +
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
LINE OUT LEVEL −	Line Out Level	VOL −	Vol -