Original		Sustituto	
	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Original		Sustituto	
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK/ LIST	OK/List	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VOL	Vol +	VOL	Vol +
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Sustituto		Original	Sustituto
VOL	Vol -	VOL	Vol -		
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-		
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
▶/II INDEX	Play/Index	SLOW ▶	Play / Slow		
▶/II INDEX	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
■ HOLD	Stop/Hold	HOLD ■	Stop / Hold		
MIX	Mix/Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
⏮ TEXT	I<</Text	PRESET- ⏮	I<< / Preset-		
⏭ SIZE	>>I/Size	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
I/II AUDIO LANG	Audio Lang/I/I	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
◀◀ REVEAL	<</Reveal	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶▶ FAV	>>/FAV	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		