Mandis shop

Panasonic VEQ0686

Original		Sustituto	
VTR	VTR		Power
CLOCK/ COUNTER	Clock/Counter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TIMER REC	Timer Rec	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+/–	+/-	RETURN BACK	Back / Return
TIME SEARCH	Time Search	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MEMORY/ SEARCH LOCK	Memory/Search	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
RESET	Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CHECK PROG	Check/Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Sustituto	
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+
VPS	VPS	SIZE ZOOM	Zoom / Size
10/0	10/0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
PAUSE/STILL	Pause/Still	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
STILL ADV	II>/Still ADV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REW	<</REW	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FF	>>/FF	TUNE+	>> / Tune+
–	Slow-		Left
SLOW	Slow	OK	OK
+	Slow+		Right

https://mandis.es/es/Panasonic/1622-579-mando-sustitucion-para-Panasonic-VEQ0686.htm