Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	EPG	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer	I<<	I<< / Preset-
1	1	>>I	>>I / Preset+
2	2	<<	<< / Tune-
3	3	>>	>> / Tune+
TTX	Text / Goto	Audio	Audio / Lang I/II
4	4	CH+	CH+ / Page+
5	5	Up	Up
6	6	Tv/Radio	TV/Radio /
Subtitle	Subtitle / EQ	Left	Left
7	7	Enter	OK
8	8	Right	Right
9	9	Zoom	Zoom / Size
Info	Info / Angle	Down	Down
0/10	0	CH-	CH- / Page-
Goto	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /	Tv/VCR	AV / Input / RDS
FAV	Fav / Marker / PC	Play	Play / Slow

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	Stop		Stop / Hold		
	Menu		Menu / Home		
	Rec		Rec / Rec Mode		
	PVR List		Smart / List		
	Exit		Exit / Cancel / Clear		
	Recall		Back / Return		
	Red		Red / Netflix / Search		
	Green		Green / APP / Repeat		
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue		Blue / Prime Video / Random		
	Vol -		Vol -		
	Vol +		Vol +		