Original		Sustituto	
	Power		Power
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
Q-PLAY	Q-Play	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PBC LIST	List/PBC	LIST SMART	Smart / List
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Sustituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH+	Up		Up
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
TITLE PgUp	PgUp/Title	TITLE SOUND	Sound / Title
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
CH-	Down		Down
MENU PgDn	PgDn/Menu	HOME MENU	Menu / Home
P/N EPG	EPG/P/N	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SLOW EXIT	Exit/Slow	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY INFO	Info/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Sustituto	
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
A-B FAV	FAV/A-B	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏮	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏭	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
◀◀	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
▶▶	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Sustituto	
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DVD/DVB	DVD/DVB	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
RANDOM	Random	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime