Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
N/P	N/P	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Sustituto	
0	0	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
	Down		Down
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /
L/R	L/R	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Sustituto	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
RESUME	Resume	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PREV	I<<</Prev	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>I / Next	PRESET+	>>I / Preset+
REV	<<</Rev	TUNE-	<< / Tune-
FWD	>>/Fwd	TUNE+	>> / Tune+
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow

Original	Sustituto