Mandis shop

Sony RMT835

Original		Sustituto	
PHOTO	Photo	LIST SMART	Smart / List
DATA CODE	Data Code	RETURN BACK	Back / Return
	Star/Stop		Power
SCAN/S	<</ ◁ Scan	TUNE-	<< / Tune-
/SLOW	Scan Slow	TUNE+	>> / Tune+
T	T	CH PAGE	CH+ / Page+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
W	W	CH PAGE	CH- / Page-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Up		Up
VISUAL INDEX	Visual Index	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right

Original		Sustituto	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down

https://mandis.es/es/Sony/1639-780-mando-sustituto-para-Sony-RMT835-14275.htm