Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
PBC	PBC	RETURN BACK	Back / Return
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Sustituto	
	Up		Up
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	<<	TUNE-	<< / Tune-
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Sustituto		Original	Sustituto
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +		
▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset +		
N/P	N/P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
VOL–	Vol -	VOL –	Vol -		