Original		Sustituto		Original		Sustituto	
POWER TV	Power Tv	SHIFT + POWER	Shift + Power	1	1	TV 1	1
TV/AV	Tv/AV Tv	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program	2	2	DVD 2	2
VOLUME	Volume+ Tv	VOL +	Vol +	3	3	CD-STB 3	3
	CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /	REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Volume- Tv	VOL −	Vol -	FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
	CH- Tv	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /	4	4	VIDEO 4	4
POWER	Power	POWER	Power	5	5	TAPE 5	5
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media	6	6	TUNER 6	6
INDE	I< Index	PRESET- ⏮	I<< / Preset-	STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
DEX	Index >I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+	7	7	AUX-HDD 7	7
TIMER REC	Timer Rec	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	8	8	USB 8	8
CHECK	Check	LIST SMART	Smart / List	9	9	BLUETOOTH 9	9
TRANSMIT	Transmit	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PLAY	Play	SLOW ▶	Play / Slow	0	0	HDMI-SAT 0	0
SP/LP	SP/LP	FORMAT PICTURE	Picture / Format	-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
AUDIO OUT	Audio Out	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AV LINK	AV Link	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program	TRACKING	Up/Tracking/V-Lock +	▲	Up

Original	Sustituto	Original	Sustituto
V-LOCK+ EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
PAUSE/ STILL Pause/Still	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
SLOW Slow	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /		
+	CH PAGE + CH+ / Page+		
DISPLAY Left/Display	Left		
RESET STORE Store/Reset	OK OK		
ZERO STOP Right/Zero Sto	Right		
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
-	CH PAGE − CH- / Page-		
Down/Tracking/V-Lock-	Down		