Mandis shop

Philips 242254900927

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Display	Info / Angle
Tv/Video	TV/Radio /	<</REW	<< / Tune-
VCR	Shift + 4	Play/Pause	Play / Slow
DVD	Shift + 2	>>/FFW	>> / Tune+
Source	AV / Input / RDS	I</Prev	I << / Preset-
Tools	Shift + Setup / OPT / Tools	>I/Next	>>I / Preset+
Repeat	Green / APP / Repeat	Rec	Rec / Rec Mode
Select	Display / Media	Stop	Stop / Hold
Clear	Exit / Cancel / Clear	Tv Vol +	Vol +
Disc Menu	D.Menu / Top	Dubbing/Direct	Text / Goto
Setup	Setup / OPT /	P+	CH+ / Page+
Up	Up	Tv Vol -	Vol -
Left	Left	P-	CH- / Page-
OK	OK	1	1
Right	Right	2	2
Down	Down	3	3
Back	Back / Return	4	4

Original		Sustituto	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EDIT	Edit	LIST SMART	Smart / List
SHOWVIEW	Showview	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original	Sustituto