Mandis shop

6711R1P013D

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	3	3
Eject	Eject / Surround	4	4
Clear	Exit / Cancel / Clear	5	5
Up	Up	6	6
Left	Left	7	7
Right	Right	8	8
OK/CLK/CNT	OK	9	9
Down	Down	TV/VCR	TV/Radio /
[i]	Info / Angle	0	0
<<	<< / Tune-	CM Skip	Setup / OPT /
Pause/Still	Pause / Step / Freeze	AV	AV / Input / RDS
Play	Play / Slow	C.Look	Smart / List
>>	>> / Tune+	VISS	Guide / EPG / -/--
Rec/QSR	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
1	1		
2	2		

https://mandis-ente.com/es/LG-10620-805-mando-sustitucion-para-LG-6711R1P013D.htm