Original	Sustituto	Original	Sustituto
I <<	I << / Preset-	Green	Green / APP / Repeat
>>I	>>I / Preset+	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Source	AV / Input / RDS	Blue	Blue / Prime Video / Random
Power	Power	1	1
World	Display / Media	2	2
Netflix	Shift + Red / Netflix /	3	3
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /	4	4
Music-Photo-Movi	Setup / OPT /	5	5
Rec	Rec / Rec Mode	6	6
Play	Play / Slow	7	7
Pause	Pause / Step / Freeze	8	8
Stop	Stop / Hold	9	9
Lang.	Audio / Lang I/II	Tv	TV/Radio /
<<	<< / Tune-	0	0
>>	>> / Tune+	-/--	Zoom / Size
Subtitle	Subtitle / EQ	Menu	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search	Q. Menu	D. Menu / Top Menu

Original		Sustituto	
V+	Vol +	VOL +	Vol +
P+	Ch+	CH + PAGE	CH+ / Page+
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	Ok	OK	OK
▶	Right	▶	Right
V-	Vol -	VOL −	Vol -
▼	Down	▼	Down
P-	Ch-	CH PAGE −	CH- / Page-
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
→(☺)←		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Fav		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
i	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
★/●	*1/●	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
★/Q	*2/Search	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Sustituto	
≡	[≡]	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto