Mandis shop

AMP-CD608

Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
DAB SCAN	DAB Scan	LIST SMART	Smart / List
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
SPEAKER	Speaker	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TREB-	Treb-		Down
TREB+	Treb+		Up
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
B.WARD	B.Ward		Left
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
STOP	Stop	OK	OK
F.WARD	F.Ward		Right
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
BASS-	Bass-	CH PAGE	CH- / Page-
BASS+	Bass+	CH PAGE	CH+ / Page+
PREV	Prev	PRESET-	I<< / Preset-
VOL+	Vol+	VOL	Vol+
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+
NPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL-	Vol-	VOL	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://mandisremotes.com/es/AUNA/1067742-97110-mando-de-sustitucion-para-AUNA-AMP-CD608.html