Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	P Down		I<< / Preset-
	P Up		>>I / Preset+
	I-II Dual		Audio / Lang I/II
	(O)/SRS		Subtitle / EQ
	[≡◊]		Picture / Format
	[≡+]/ PIP		Zoom / Size
	Sleep		Sleep / Timer
	TV		TV/Radio /
	[□]/Position		D.Menu / Top
	E.Saving		Setup / OPT / Tools

Original		Sustituto	
	[≡]/TTX/MIX		Text / Goto
	Source		AV / Input / RDS
	[≡i]/Menu		Menu / Home
	Up		Up
	[≡?]/Info		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	[≡x]/Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	PRE-CH		Back / Return
	Vol +		Vol +
	CH MGR		Smart / List
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	P-		CH- / Page-
	1		1

Original	Sustituto	Original	Sustituto
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
-/--	Guide / EPG / -/--		
0	0		
PC	Fav / Marker / PC		
Red/ P. Mode	Red / Netflix / Search		
GReen/ S. Mode	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Still	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ P. Size	Blue / Prime Video / Random		
[≡♦] / Source	Shift + AV / Input / RDS		