Original		Sustituto	
On	On		Power
Standby	Standby	SHIFT +	Shift + Power
Search	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
HDMI	HDMI	HDMI - SAT 0	0
HDBaseT	HDBaseT	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DVI-D	DVI-D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Computer	Computer	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
BNC	BNC	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
LAN	LAN	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SDI	SDI	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Auto	Auto	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Aspect	Aspect	SHIFT +	FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
Color Mode	Color Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Test Pattern	Test Pattern	GOTO TEXT	Text / Goto
Freeze	Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
Split	Split	RETURN BACK	Back / Return
Lens Shift	Lens Shit	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Sustituto	
Zoom	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Focus	Focus	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Esc /	Esc/Mouse	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
↵/	Enter/Mouse	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
A/V Mute	A/V Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Default	Default	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Page	Page Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
Volume	Volume+	VOL +	Vol +
E-Zoom	E-Zoom+	PRESET+ ▶▶	>>I / Preset+
	Page Down	CH PAGE −	CH- / Page-
	Volume-	VOL −	Vol -
	E-Zoom-	PRESET- ◀◀	I<< / Preset-

Original		Sustituto		Original	Sustituto
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle		
Geometry	Geometry	LIST SMART	Smart / List		
Memory	Memory	REC MODE	Rec / Rec Mode		
User1 1	1/ User 1	TV 1	1		
User2 2	2/ User 2	DVD 2	2		
User3 3	3/ User 3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
Home	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /		