Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV.CH	FAV CH	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
0	0	HDMI-SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
CH LIST	CH.List	LIST SMART	Smart / List
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Vol +	VOL +	Vol +
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
P-	P-	CH PAGE	CH- / Page-				
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto				
MEDIA.P	Media.P	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
P.SIZE	P.Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
I-II DUAL	Dual I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
AD	AD	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-				
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+				
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
Play	Play	SLOW	Play / Slow				
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold				