Mandis shop

Sanyo CXYE

Original		Sustituto	
AUTO PC / AUTO	Auto PC	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS
I/⏻	Power	⏻	Power
MENU	Menu	HOME / MENU	Menu / Home
NO SHOW	No Show	HOLD / ■	Stop / Hold
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
SELECT	Select	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
LENS SHIFT	Lens Shift	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
IMAGE	Image ADJ.	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
Z▲ / ZOOM	Zoom +	+ / VOL	Vol+
F▲ / FOCUS	Focus +	+ / CH / PAGE	CH+ / Page+
1	Input 1	TV / 1	1
ZOOM / Z▼	Zoom -	VOL / −	Vol-
FOCUS / F▼	Focus -	CH / PAGE / −	CH- / Page-
2	Input 2	DVD / 2	2

Original		Sustituto	
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE / II	Pause / Step / Freeze
DIGITAL ZOOM / D.ZOOM	Digital Zoom	SIZE / ZOOM	Zoom / Size
3	Input 3	CD-STB / 3	3
P.TIMER	P.Timer	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer
KEYSTONE / KEYS.	Keystone	LIST / SMART	Smart / List
4	Input 4	VIDEO / 4	4
SCREEN	Screen	GOTO / TEXT	Text / Goto
IMAGE SEL. / I.SEL	Image SEL	FORMAT / PICTURE	Picture / Format
INFO.	Info	ANGLE / INFO	Info / Angle

https://mandisremotes.com/es/Sanyo/1068084-97334-mando-de-sustitucion-para-Sanyo-CXWK.html