Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
PHONO/AUX	Phono/AUX	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
LIVE S	Live S	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ACTIVE BASS EXTENSION	Active Bass Extension	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Original		Sustituto	
TUNER	Tuner	LIST SMART	Smart / List
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▶	Play CD	SLOW ▶	Play / Slow
PHONO/AUX	Phono/AUX	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
■	Stop CD	HOLD ■	Stop / Hold
▶▶I	>>I CD	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
CD CONTROL I◀◀	I<< CD	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
FADE MUTING	Fade Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CONTROL ▶	> Deck A	▶	Right
DECK A ◀	< Deck A	◀	Left
▶▶	>> Deck A	+ CH PAGE	CH+ / Page+
◀◀	<< Deck A	CH PAGE −	CH- / Page-
■	Stop Deck A	OK	OK
CONTROL ▶	> Deck B	SHIFT + ▶	Shift + Right
DECK B ◀	< Deck B	SHIFT + ◀	Shift + Left

Original	Sustituto
>> Deck B	SHIFT + CH PAGE + (Shift + CH+ /)
<< Deck B	SHIFT + CH PAGE − (Shift + CH- /)
Stop Deck	SHIFT + OK (Shift + OK)
Rec/Pause Deck B	SHIFT + REC MODE (Shift + Rec / Rec Mode)
1 CD	SHIFT + TV 1 (Shift + 1)
2 CD	SHIFT + DVD 2 (Shift + 2)
3 CD	SHIFT + CD - STB 3 (Shift + 3)
4 CD	SHIFT + VIDEO 4 (Shift + 4)
5 CD	SHIFT + TAPE 5 (Shift + 5)
7 CD	SHIFT + AUX - HDD 7 (Shift + 7)
8 CD	SHIFT + USB 8 (Shift + 8)
6 CD	SHIFT + TUNER 6 (Shift + 6)
9 CD	SHIFT + BLUETOOTH 9 (Shift + 9)
10 CD	SHIFT + HDMI - SAT 0 (Shift + 0)
+10 CD	SHIFT + -/-- GUIDE EPG (Shift + Guide / EPG / -/--)

Original	Sustituto