Mandis shop

Brandt RC6X03NX

Original		Sustituto	
MENU A	Menu/A	HOME MENU	Menu / Home
CASS B	CASS/B	LIST SMART	Smart / List
PROG. C	Prog/C	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MEM D	MEM/D	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EXIT/STATUS E	Exit/Status/E	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
–	<-/-		Left
+	>/+		Right
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
0000	0000	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SP/LP	SP/LP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Sustituto	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0/--	0/...	HDMI-SAT 0	0
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
Play	Play	SLOW	Play / Slow
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Power	Power		Power

https://mandisshop.es/mandos-de-sustitucion-para-Brandt-RC6X03NX.htm