Original	Sustituto	Original	Sustituto
Open / Close	Eject / Surround	TV / Video	AV / Input / RDS
Power	Power	Shuffle	Blue / Prime Video / Random
1	1	Repeat	Green / APP / Repeat
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Program	TV/Radio /
Set Up	Setup / OPT /	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Audio	Audio / Lang I/II
6	6	Angle	Info / Angle
TV / DVD	Smart / List	Subtitle	Subtitle / EQ
7	7	Time / Text	Text / Goto
8	8	Time / Text	Sleep / Timer
9	9	◁I Step	Shift + I<< / Preset-
Wide Mode	Picture / Format	Step II>	Shift + >>I / Preset+
Clear	Exit / Cancel / Clear	◁ Slow	Shift + << /
0	0	Slow I>	Shift + >> /
Enter	Fav / Marker / PC	I<< Prev	I<< / Preset-

Original		Sustituto		Original	Sustituto
NEXT	Next >>I	PRESET+	>>I / Preset +		
SC	<< Scan	TUNE-	<< / Tune-		
CAN	Scan >>	TUNE+	>> / Tune+		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title		
DVD MENU	DVD Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Up		Up		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	OK		
	Right		Right		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	Down		Down		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		

Original		Sustituto	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR -/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	0	HDMI - SAT 0	0
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
TV PROG +	TV Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Sustituto	
	TV Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-