Mandis shop

Grundig 720117142400

Original	Sustituto	Original	Sustituto
P/Random	Blue / Prime Video / Random	DSC/UBS	Smart / List
On/Off	Power	8	8
Intro/Repeat	OK	4	4
1	1	Snooze/NAP/Sleep	Sleep / Timer
i	Info / Angle	Down	Down
Play	Play / Slow	Mute	Mute / Dimmer
Pause	Pause / Step / Freeze	7	7
0/+10	0	5	5
2	2	Vol -	Vol -
[=]/FM Mode	TV/Radio /	Vol +	Vol +
Up	Up	6	6
Stop/CLR	Stop / Hold		
9	9		
3	3		
Display/☼	Display / Media		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		

https://mandis.es/es/Grundig/10830-150-mando-sustituto-para-Grundig-CS900-WB720117420.htm