Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Menu/DVD	Menu / Home
3	3	Exit	Exit / Cancel / Clear
4	4	Up	Up
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Top Menu	Guide / EPG / -/--
9	9	Top Menu	D.Menu / Top
Recall	Back / Return	Down	Down
0	0	Set Up	TV/Radio /
Source	AV / Input / RDS	Set Up	Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +	Set Up	Setup / OPT /
Audio	Audio / Lang I/II	Red	Red / Netflix / Search
P+	CH+ / Page+	Green	Green / APP / Repeat
Vol -	Vol -	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[<>]	Picture / Format		
→[/]←	Display / Media		
[i +] / [≡i]	Info / Angle		
Text	Text / Goto		
Subtitle / Open/Close	Subtitle / EQ		
Subtitle / Open/Close	Eject / Surround		
O) I / II / Stop	+ Shift + Audio / Lang I/II		
O) I / II / Stop	Stop / Hold		
O) I / II / Stop	Sound / Title		
Play/ [≡o]	Play / Slow		
II / II >/ [▼]	Pause / Step / Freeze		
I <</ [≡?]	I << / Preset-		
<</ [≡+]	<< / Tune-		
>>/ [≡♦]	>> / Tune+		
>>I / [O] / [≡X]	>>I / Preset+		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Menu/ DVD	Menu / Home
1	1	Up	Up
2	2	Left	Left
3	3	OK	OK
4	4	Right	Right
5	5	Top Menu	D. Menu / Top
6	6	Down	Down
7	7	Set Up	Setup / OPT /
8	8	[<>]	Picture / Format
9	9	→[/]←	Display / Media
DVD RTN	Back / Return	[i +]/[≡i]	Info / Angle
0	0	Open/Close / Subtitle	Subtitle / EQ
Source	AV / Input / RDS	Open/Close / Subtitle	Eject / Surround
Vol +	Vol +	Stop	Stop / Hold
Audio	Audio / Lang I/II	Play/[≡o]	Play / Slow
Vol -	Vol -	II/II >/[▼]	Pause / Step / Freeze
Mute	Mute / Dimmer	I <</[≡?]	I << / Preset-

Original	Sustituto	Original	Sustituto
<</ [≡+]	TUNE- << / Tune-		
>>/ [≡♦]	TUNE+ >> / Tune+		
>>I / [O] / [≡X]	PRESET+ >>I / Preset +		

Original		Sustituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
SUBTITLE	Eject	SURROUND	Eject / Surround
CD/I/II	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Sustituto	
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+