Original	Sustituto	Original	Sustituto
Main Menu/A	Menu / Home	8	8
CASS/B	Smart / List	9	9
Prog/C	Setup / OPT /	0/--	0
MEM/D	Display / Media	AV	AV / Input / RDS
Exit/Status/E	Exit / Cancel / Clear	<<	<< / Tune-
<-	Left	Play	Play / Slow
>+	Right	>>	>> / Tune+
Index	Info / Angle	Rec	Rec / Rec Mode
1	1	Stop	Stop / Hold
2	2	Pause	Pause / Step / Freeze
3	3	Power	Power
0000	Back / Return		
4	4		
5	5		
6	6		
SP/LP	Picture / Format		
7	7		

Original		Sustituto	
MAIN MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PROG	Prog.	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
EXIT/STATUS	Status	ANGLE INFO	Info / Angle
	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
MARK INDEX	Index / Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SP/LP	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0/--	0 / --	HDMI - SAT 0	0

Original		Sustituto	
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
Play	Play	SLOW	Play / Slow
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
Rec.	Rec.	REC MODE	Rec / Rec Mode
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
Pause	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
Power	Power	Power	Power
Vol -	Vol -	VOL –	Vol -
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +