Original	Sustituto	Original	Sustituto
Source	AV / Input / RDS	Internet/Video	Display / Media
Power	Power	Guide	Guide / EPG / -/--
Theatre	Sleep / Timer	FAV	Fav / Marker / PC
<<	<< / Tune-	[i+]	Info / Angle
Play	Play / Slow	Up	Up
>>	>> / Tune+	Left	Left
Sync Menu	D. Menu / Top	OK	OK
I <<	I << / Preset-	Right	Right
Stop	Stop / Hold	Return	Back / Return
>>I	>>I / Preset+	Down	Down
I-Manual	TV/Radio /	Options	Setup / OPT /
Top Menu	Shift + D. Menu / Top Menu	Home	Menu / Home
Pause	Pause / Step / Freeze	Red	Red / Netflix / Search
Menu	Shift + Menu /	Green	Green / APP / Repeat
Digital/Analog	Smart / List	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
[+]	Zoom / Size	Blue	Blue / Prime Video / Random
Exit	Exit / Cancel / Clear	1	1

Original		Sustituto		Original	Sustituto
abc 2	2	DVD 2	2		
def 3	3	CD - STB 3	3		
ghi 4	4	VIDEO 4	4		
jkl 5	5	TAPE 5	5		
mno 6	6	TUNER 6	6		
pqrs 7	7	AUX - HDD 7	7		
tuv 8	8	USB 8	8		
wxyz 9	9	BLUETOOTH 9	9		
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
PROG +	Pr +	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
−	Vol -	VOL −	Vol -		
−	Pr -	CH PAGE −	CH- / Page-		