Original		Sustituto	
	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
S.STD	S. STD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CC	CC	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
P.STD	P. STD	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FAV+/-	FAV+/-	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
ADD/ERASE	Add/Erase	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Sustituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
PROGRAM	Program+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
—	--	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PROGR	Program-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Sustituto		Original	Sustituto
9	9	BLUETOOTH 9	9		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
LOCK	Lock	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
MTS	MTS	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TIME	Time	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer		