Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	Top Menu	D. Menu / Top
Audio Off	Mute / Dimmer	Setup	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Auto/Track	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze	Menu	Menu / Home
Stop	Stop / Hold	Menu Up	Up
Record	Rec / Rec Mode	Angle	Info / Angle
Rewind	<< / Tune-	Menu Left	Left
F. Forward	>> / Tune+	OK Enter	OK
Prev.	I << / Preset-	Menu Right	Right
Next	>>I / Preset+	Clear/00:00	Exit / Cancel / Clear
Title	Sound / Title	Menu Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II	Volume+	Vol +
Subt.	Subtitle / EQ	DVD/TV	Smart / List
Open/Close	Eject / Surround	Slow Up	CH+ / Page+
Np	Picture / Format	Volume-	Vol -
Zoom	Zoom / Size	Display	Display / Media
Progr.	TV/Radio / Program	Slow Down	CH- / Page-

Original	Sustituto	Original	Sustituto
1	TV 1		
2	DVD 2		
3	CD - STB 3		
4	VIDEO 4		
5	TAPE 5		
6	TUNER 6		
7	AUX - HDD 7		
8	USB 8		
9	BLUETOOTH 9		
+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	
0	HDMI - SAT 0		
C/CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	
Repeat / 1/ All	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	
Rep/ A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	
Resume	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /	