| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| EPG | EPG | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| REP | REP | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| REC LIST | Rec List | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode |
| CH/LIST | CH List | LIST SMART | Smart / List |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| ⏏ | Eject | SURROUND ⏏ | Eject / Surround |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ⏮ | I<< | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| ⏭ | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| ⏸ | Pause | STEP-FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Title / Revea | Shift + Sound / Title |
| Recall | Back / Return | PRO | Shift + Display / Media |
| Fav | Fav / Marker / PC | LAN / Hold | Shift + Smart / List |
| Vol + | Vol + | Size / A-B | Zoom / Size |
| Picture | Picture / Format | Goto / Subpage | Text / Goto |
| Nicam / A2 | Audio / Lang I/II | Index / Slow | Info / Angle |
| CH + | CH+ / Page+ | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Sound | Sound / Title | | |
| Sleep | Sleep / Timer | | |
| CH - | CH- / Page- | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue / Screen | Blue / Prime Video / Random | | |
| Setup / TV/Txt | Setup / OPT / | | |
| D-Menu / Cancel | D.Menu / Top Menu | | |