| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | ZOOM | Eject |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10+ | 10+ | SHIFT + GUIDE | Shift + Guide |
| EPG | EPG | GUIDE | Guide |
| GOTO | Goto | HOME SMART | Smart |
| FAVORITE | Favorite | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| TITLE/TTX | Title/TTX | REPEAT TEXT | Text |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| VOL- | Vol - | VOL | Vol - |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| PAUSE | Pause | | Pause |
| STOP | Stop | | Stop |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | CH+ | + CH | Ch + |
| | CH- | CH - | Ch - |
| | Down | | Down |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Right | Right | Blue/Slow | Blue |
| Left | Left | | |
| << | << | | |
| >> | >> | | |
| I << | I << | | |
| >>I | >>I | | |
| Subtitle | Subt | | |
| Zoom | SHIFT + ZOOM Shift + Eject | | |
| Language | Dual | | |
| PBC | Format | | |
| Program | Sleep | | |
| L/R | Exit | | |
| Video | SHIFT + HOME SMART Shift + Smart | | |
| P/N | Media | | |
| Red/Repeat | Red | | |
| Green/A-B | Green | | |
| Yellow/Angle | Yellow | | |