Original		Sustituto	
Power	Power	Power	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
Mute	Mute / Dimmer	Mute / Dimmer	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
Recall	Back / Return	Back / Return	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Menu	Menu / Home	Menu / Home	
Up	Up	Up	
CH+	CH+ / Page+	CH+ / Page+	
Exit	Exit / Cancel / Clear	Exit / Cancel / Clear	

Original		Sustituto	
Left	Left	Left	
Vol -	Vol -	Vol -	
OK	OK	OK	
Right	Right	Right	
Vol +	Vol +	Vol +	
Pg Up	Pg Up	Shift + CH+ /	
Down	Down	Down	
CH-	CH-	CH- / Page-	
Pg Dn	Pg Dn	Shift + CH- /	
TV/RADIO	TV/Radio	TV/Radio /	
INFO	Info	Info / Angle	
FAV	FAV	Fav / Marker / PC	
AUDIO	Audio	Audio / Lang I/II	
SUB-T	Sub-T	Subtitle / EQ	
TTX	TTX	Text / Goto	
EPG	EPG	Guide / EPG / -/--	
▶	Play	Play / Slow	

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Red/ <<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green/ >>	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
PVR	Blue/ PVR	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		