Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	7	7
Open / Close	Eject / Surround	8	8
Display	Display / Media	9	9
PDVD	Shift + 8	0/10	0
DVD/USB	Shift + 2	10+	Guide / EPG / -/--
Prog	TV/Radio /	Menu / PBC	Menu / Home
Return	Back / Return	Up	Up
Subtitle	Subtitle / EQ	Title	Sound / Title
Language	Audio / Lang I/II	Left	Left
Angle	Info / Angle	Enter	OK
1	1	Right	Right
2	2	L/R	D. Menu / Top
3	3	Down	Down
Time	Sleep / Timer	Vol +	Vol +
4	4	N/P	Smart / List
5	5	Setup	Setup / OPT /
6	6	Zoom	Zoom / Size

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
Stop	Stop / Hold		
Play/Pause	Play / Slow		
Slow	Shift + Play /		
Step	Pause / Step / Freeze		
Rev	<< / Tune-		
Fwd	>> / Tune+		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Prev	I << / Preset-		
Next	>>I / Preset+		