Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
IMAGEN	Imagen	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SONIDO	Sonido	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Sustituto	
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FUENTE	Fuente	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
P+	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol +	VOL	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P-	P-	CH PAGE	CH- / Page-
VOL	Vol -	VOL	Vol -
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
SALIR	Salir	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	TIMESHIFT	Timeshift	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SUBTITULO	Subtitulo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
INDICE	Indice	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
TAMAÑO	Tamaño	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
MOSTRAR	Mostrar	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
MEZCLAR	Mezclar	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
CONGELAR	Play	SLOW	Play / Slow				
CONGELAR	Pause/Congelar	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
CANCELAR	I<<</Cancelar	PRESET-	I<< / Preset-				
SUBPÁG	>>I/Subpag	PRESET+	>>I / Preset+				
GUÍA	Guía	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /				
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
FAV	Stop	HOLD	Stop / Hold				
FAV-	<<</FAV-	TUNE-	<< / Tune-				
FAV+	>>/FAV+	TUNE+	>> / Tune+				
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8				
GRABAR	Grabar	REC MODE	Rec / Rec Mode				