Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	List	DISC NAV LIST	List
	Previous Channel	RETURN BACK	Back
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format

Original		Sustituto	
	Lang / NICAM	SOUND DUAL	Dual
	Input	TIMER AV	AV
CH+	CH +	+ CH	Ch +
CH-	CH -	CH −	Ch -
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV-	FAV -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -

Original		Sustituto	
FAV +		SHIFT +	Shift + Ch +
EPG		GUIDE	Guide
Text		REPEAT TEXT	Text
Hold		ECO 3D	3D
TV / Radio		SEARCH TV/R	TV/R
Subtitle		AD SUBT	Subt
Index / <<		<<	<<
Size / >>		>>	>>
Reveal / I<<		I<<	I<<
Subpage / >>I		>>I	>>I
Rec		REC MODE	Rec
Play / Pause		PLAY MODE ▶	Play
Play / Pause		II	Pause
Stop		■	Stop
Media		APP MEDIA	Media
Red		A	Red
Green		B	Green

Original		Sustituto	
Yellow		C	Yellow
Blue		D	Blue